GUIDA RAPIDA CONNESSIONE E AVVIO

Connessione elettrica

La telecamera viene fornita con due cavi per la connessione dell'alimentazione, dei segnali I/O e della rete LAN. Di seguito sono riportate le legende dei cavi per la connessione elettrica.

Cavo Alimentazione e relè



Prima di effettuare il collegamento elettrico verificare la tensione di alimentazione

Cavo	Descrizione		
Nero grosso	0Vdc alimentazione		
Rosso grosso	so grosso 12Vdc alimentazione		
Verde	Relè 1 COM		
Giallo	Relè 1 NA		
Bianco	Relè 2 COM		
Rosso fine	Relè 2 NA		

Cavo Ethernet

La telecamera viene fornita con un cavo di rete senza connettore RJ45. La connessione va fatta secondo la codifica T568B, il cui schema colori è riportato di seguito. Successivamente collegare il cavo alla rete LAN.

1 8			
r-idaaaahir-j			
	Cavo		Descrizione
	Bianco	Arancio	RX +
	Arancio		RX -
	Bianco	Verde	TX +
	Blu		Non connesso
	Bianco	Blu	Non connesso
	Verde		ТХ -
	Bianco	Marrone	Non connesso
	Marrone		Non connesso
EIA/TIA-568B			

Primo avvio

Passo 1. Ricerca e configurazione IP telecamera

- Avviare il software "Discovery", presente nel CD fornito con la telecamera
- premere il tasto "Scansiona" per effettuare una ricerca delle telecamere connesse alla rete locale
- Selezionare la telecamera desiderata e premere il pulsante "Imposta"
- Inserire i parametri di rete e premere il pulsante "Invia", alla richiesta di password, inserire quella di default "abcd"

Passo 2. Accesso tramite browser

Per collegarsi alla telecamera è sufficiente aprire un browser Internet (es. Mozilla Firefox, Google Chrome) e digitare nella barra degli indirizzi, l'indirizzo IP associato alla telecamera

Step 3. Login

Comparirà la schermata di login. Di seguito sono riportati le credenziali di fabbrica della telecamera:

> Username: admin Password: abcd

Step 4. Regolazione inquadratura*

Per regolare l'inquadratura della telecamera, accedere alla pagina del menù "Telecamera > OCR" e agire sui pulsanti zoom e fuoco.

Step 5. Verifica lettura*

Per verificare la lettura in tempo reale accedere alla pagina del menù "Lettore targhe > Configurazione" Nella parte alta della pagina potrete vedere l'ultima lettura della telecamera con il riferimento orario.

> *Per maggiori dettagli consultare il manuale scaricabile direttamente dalla pagina web della telecamera e presente anche nel CD fornito a corredo



kne			
liceners	Configurazione algoritmo		
etare targhe			
A Configurations			Ultima targa letta alle 17:40:34 del 05/06/17: L/25P1.
l'aisseri	Eterro addee had	-16	
a Selveraggio event	And a state of the part		
	Aliezza massima (po)	-40	



 \times +



4DF18D1823FA - Configuratore rete X				
IP	10.0.2.176			
IP ambientale	10.0.2.177			
Netmask	255.0.0.0			
Gateway	10.0.0.1			
DNS	8.8.8.8			
	Invia Annulla			



Nuova scheda

€ 0 10.0.2.176/